



# Väline relee elektripõrandakütte juhtimiseks

Sobib kasutamiseks Airobot TE1 230V põrandakütte termostaadiga. Reele ühendada sarnaselt nagu ajam ning kütte nõudmisel Airoboti termostaat aktiveerib välise relee, mis omakorda lülitab tööle elektripõrandakütte.

Relee lülitab elektripõrandakütte L (faasijuhe) kaablit COM/NO (normally open) põhimõttel.

Ühendamine:

- Lülitaja välja toitevool
- Paigalda relee seinatoosi
- Ühenda relee klemmid:
  - o 1 – termostaadi L (230V OUT)
  - o 3 – termostaadi N (230V OUT)
  - o 5 – elektripõrandakütte L
  - o 6 – elektripõrandakütte L

## Tehnilised andmed

Kontakt	1 x NO/NC
Maksimaalne pinge	16A, 250 VAC
Indikaator	Roheline LED tuli põleb kui relee aktiveeritud olekus (küte sees)
Kaabel	Maks. 2.5 mm <sup>2</sup>
Mõõdud	35 x 36 x 19 mm
Paigaldus	EU seinatoos
Kaitseklass	IP20